

# Uniphone UD-F 系列數位按鍵電話系統分機簡易操作卡

功能	操作	
	方法 1	方法 2
使用外線	按[0]→撥電話號碼	按[外線鍵]→撥電話號碼
	按[0]→撥電話號碼	按[外線鍵]→撥電話號碼
免持聽筒通話 (限免持聽筒型話機)	按[0]→撥電話號碼	按[外線鍵]→撥電話號碼
	按[0]→撥電話號碼	按[外線鍵]→撥電話號碼
系統速撥	設定	僅允許者可設定：共 90 組按[速撥]→[#]→[00~89]→[電話號碼]→[速撥]
	使用	按[速撥]→按[00~89]
個人速撥	設定	每台分機自己設定：共 25 組按[速撥]→[#]→[900~924]→[電話號碼]→[速撥]
	使用	按[速撥]→按[900~924]
單鍵速撥 (須設定[速撥]鍵)	設定	按[速撥]→[#]→[單鍵速撥]→[電話號碼]→[速撥]
	使用	按[速撥]→[單鍵速撥]
末碼重撥	按[重撥]或按[*7]	
存碼 (須設定[存碼]鍵)	通話中→按[存碼]→按[電話號碼]→按[存碼]燈亮	
存碼撥出 (須設定[存碼]鍵)	直接按[存碼]	
鬧鈴設定	按*5+時間(24小時制)	
語音呼叫	按[分機號碼]→按[廣播]→直接呼叫	
全體廣播	提起聽筒→按[廣播][廣播]	
回答廣播者	提起聽筒→按[#]	
保留	自己保留	按[保留][保留] ※僅供該分機續用，須程式設定
	一般保留	按[保留] ※任何話機皆可接聽
	接回保留	直接按[閃動的外線]
	內線保留	按[保留] ※須程式設定
預約	按內線/外線忙線時→按[預約]燈亮	
代接	代接	提起聽筒→按[代接]或按[*6]
	指定分機代接	提起聽筒→按[7]→按[正在響鈴分機號碼]
會議電話 (須設定[會議]鍵)	通話中→按[轉接]- [分機號碼]	按0或按[外線]→按[電話號碼]→按[會議]加入會談
	轉接	講話中→按[轉接]→按[分機號碼]→1.若無人接聽，再按[轉接]即可通話 2.若分機接聽，掛下聽筒即可 3.若忙線中，再按[轉接]即可通話
信息回叫	設定	按[A分機]→無人應答按[信息]→A分機信息燈亮
	使用	A分機按[訊息]→原呼叫分機
密碼(個人)	鎖定	按[密碼]→按[個人密碼](4碼)→密碼鍵燈亮→話機不能撥外線
	取消	按[密碼]→按[個人密碼](4碼)→密碼鍵燈滅
	更改	連續按兩次[密碼]→按[舊密碼]→按[新密碼]→再按[新密碼]確定
音量調整	A.響鈴時	按[音量▲]或[音量▼]
	B.講話中	按[音量▲]或[音量▼]
	C.廣播中	按[音量▲]或[音量▼]
	D.免持聽筒撥號時	按[音量▲]或[音量▼]

**UNIPHONE 聯盟電子科技股份有限公司**