

KX-TA624功能話機操作卡

自動選擇外線	取聽筒 (或按 SP-PHONE) → [0] → 按電話號碼
直接外線撥號	[CO] → 按電話號碼
系統速撥	SP-PHONE → AUTO DIAL → 按速撥號碼(00-99)
末碼重撥	SP-PHONE → RECALL
內線撥號	SP-PHONE → 按分機號碼 (→ [*] 語音呼叫)
內線忙線結話	SP-PHONE → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → [3] → 講話
外線預約	[CO] → 聽到忙線音 → [6] → 掛電話
內線預約	按分機號碼 → 聽到忙線音 → [6] → 掛電話

■接收

內線自動應答	AUTO ANSWER *顯示燈亮
禁止忙線結話	SP-PHONE → [7330] → [#] 取消 SP-PHONE → [7331] → [#]
同群代接	取聽筒 (或按 SP-PHONE) → [40]
直接代接	取聽筒 (或按 SP-PHONE) → [4] → 按響鈴之分機號碼
禁止代接	SP-PHONE → [721] → [#] 取消 SP-PHONE → [720] → [#]

■接收

一般保留	[HOLD]
自我保留	[HOLD] [HOLD]
保留取回	原分機取回 按閃爍綠燈鍵 別分機取回 按閃爍紅燈鍵
暫存區保留 (延遲保留)	講話中 → [HOLD] → [52] → 撥(0-9)暫存代碼 → 掛電話
暫存區保留取回 (延遲保留取回)	取聽筒 → [52] → 撥(0-9)暫存代碼

■個別話機彈性運用功能

(以下功能均在掛上聽筒時操作。直接按Program鍵開始或結束)

CO外線鍵修改 為其他功能鍵	其他外線	[CO] → [0] → 輸入外線號碼 → AUTO STORE
	直接分機	[CO] → [1] → 輸入分機號碼 → AUTO STORE
	解鍵速撥	[CO] → [2] → [0] → 電話號碼 → AUTO STORE
	CONF鍵	[CO] → [3] → AUTO STORE
	FWD/DND鍵	[CO] → [4] → AUTO STORE
LOG-IN Log-OUT鍵	[CO] → [5] → AUTO STORE	

注意：1.以上 **[*]** 內功能碼，可依系統程式作修改。

2.表內所印之功能碼為系統原始值。

■轉接

轉接至分機	TRANSFER → 按分機號碼 → 掛電話
轉接至外線	TRANSFER → [CO] → 按電話號碼 → 應答後掛機
三方會話	講話中 → [CONF] → 撥第二通 → 交談 → [CONF]
電 話 跟 蹤	所有來話 SP-PHONE → [711] → 按被跟蹤之分機號碼 → [#] → 掛機 此車庫車 SP-PHONE → [712] → 按被跟蹤之分機號碼 → [#] → 掛機 Follow Me SP-PHONE → [715] → 按原分機號碼 → 掛機 跟蹤至外線 SP-PHONE → [713] → [0] → 電話號碼 → [#] → 掛機
請勿打擾	SP-PHONE → [714] → [#] → 掛機
取消請勿打擾	SP-PHONE → [710] → [#] → 掛機

■廣播

全體廣播	取聽筒 → [238] → 聽到「響」聲 → 廣播
全部分機廣播	取聽筒 → [330] → 聽到「響」聲 → 廣播
分群廣播	取聽筒 → [23] → 1-8 (一至八群) → 聽到「響」聲 → 廣播
外部廣播	取聽筒 → [34] → 聽到「響」聲 → 廣播
廣播應答	取聽筒 → [23] → 聽到「響」聲 → 交談

■其他

靜音音樂	[1] (僅按此鍵即可) 取消 [1]
分機上鎖	SP-PHONE → [77] → 撥密碼(000-999) → 重撥一次密碼 → [#] → 確認音 → 掛機
防盜上鎖	SP-PHONE → [77] → 撥密碼 → [#] → 確認音 → 掛機
門口機呼叫	取聽筒 → [21] → 門口機號碼(1-4) → 確認音 → 掛機
直接開門鎖	取聽筒 → [25] → 門口機號碼(1-4) → 確認音 → 掛機
講話中開門鎖	講話中 → [5] → 確認音 → 掛機

■其他

不在 訊息	很快回來	取聽筒 → [75] → [1] → [#] → 掛機
	回家	取聽筒 → [75] → [2] → [#] → 掛機
	在幾號分機	取聽筒 → [75] → [3] → 按分機號碼 → [#] → 掛機
	幾點回來	取聽筒 → [75] → [4] → 時(01-12) → 分(00-59) → 0(AM) 1(PM) → [#] → 掛機
	幾號回來	取聽筒 → [75] → [5] → 月(01-12) → 日(00-31) → [#] → 掛機
	閉會	取聽筒 → [75] → [6] → [#] → 掛機
簡 鈴	取消	取聽筒 → [75] → [0] → [#] → 掛機
	設定	取聽筒 → [76] → 時(01-12) → 分(00-59) → 0(AM) 1 (一次) 1(PM) → 2 (每天) → [#] → 掛機
	確認	取聽筒 → [763] → [#] 取消 取聽筒 → [762] → [#]
分 機 速 撥	取聽筒 → [9] → 按速撥代碼(0-9)	
	設定	取聽筒 → [28] → 按速撥代碼(0-9) → 按電話號碼 → [#] → 確認音 → 掛機
總 機 呼 叫	取聽筒 → [9]	
外 線 來 話 等 待	取聽筒 → [7311] → [#] 取消 取聽筒 → [7310] → [#]	
	內線來話等待	取聽筒 → [7321] → [#] 取消 取聽筒 → [7320] → [#]
忙 線 傳 來 插 叫	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → [2]	
訊 息 駐 留	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → MESSAGE → 確認音 → 掛機	
	回答	取聽筒 → MESSAGE → 交談
	取消	取聽筒 → 分機號碼 → MESSAGE MESSAGE (兩次) → 確認音 → 掛機
取 消 所 有 設 定	取聽筒 → [79] → [#] → 確認音 → 掛機	