

外線鍵 單鍵速撥鍵 拿起聽筒 交談 掛下聽筒 喇叭、聽筒、響鈴、音量調整

功 能	操 作	備 註	
外 線 撥 號	外線撥號 電話號碼		
	指定外線撥號 外線號碼 電話號碼	△△: 01-24 :CCU 01-44:MPU1 01-256:CCU2 01-52:MPU2	
	外線重撥		
	個人速撥	設定 電話號碼	速撥代碼 △△: 00-09
		操作	
		設定 電話號碼	
系統速撥	操作	△△:速撥代碼 10-99 :CCU 100-999:CCU2	
	操作		
內 線 撥 號	聲音呼叫 分機號碼	分機號碼2-4碼 : 10-79 100-799 1000-7999	
	振鈴呼叫 分機號碼		
	群體廣播	廣播 △: 0 全體廣播 9 外部廣播 1-8分群廣播	
		應答	
應 答	自動應答		
保 留	分機代接 △: * 同群代接 1-8分群代接		
預 約	內外線保留 轉接		
	取回保留 轉接		
轉 接	外線預約 外線忙線中 8 1 1 #		
	分機預約 分機忙線中 8 1 1 #		
接 電話	間接功能 轉接 分機號碼		
	直接轉接 轉接 分機號碼		
	會議 與外線三方談 電話 與內線三方談 轉接 電話號碼 轉接 轉接 3		

功 能	操 作	備 註	
跟 隨	所有來話跟隨 分機號碼	勿 擾 燈 快 閃	
	忙線跟隨 分機號碼		
	無人應答跟隨 分機號碼		
	外線跟隨內線 分機號碼		需配合內建DISA卡
	外線跟隨外線 CCU2版本(含)以上 需配合內建DISA卡及程式設定 速撥代碼: △△ 000-009,100-999		
取消跟隨	8 4 0 #	勿擾燈熄	
其 他	帳 碼 操作 1-4位數密碼 CCU版本 △△△: 000-255 帳碼 需程式設定		
	密碼 1-4位數密碼 CCU2版本(含)以上 △△△: 00-99或000-999 帳碼 需程式設定且先修改密碼才可用		
	經理密碼 8 6 0 # 8位數密碼 (密碼需程式設定)		
功 能	勿打擾 設定 8 7 4 # 解除 8 7 5 # (勿擾燈慢閃)		
	內線留言 分機忙線中or無人應答 8 1 2 # 對方留言燈慢閃		
	留言回覆 8 1 3 #		
	話中警示 分機忙線中 4 對方喇叭發出二聲嘟嘟 (需程式設定)		
分 機 上 鎖	上鎖 1-4位數密碼 CCU版本		
	解除 1-4位數密碼		
	單次定時 設定 8 5 0 # 解除 8 5 0 # 需程式設定且先修改密碼才可用 修改方式: 861 舊密碼#新密碼# 舊密碼: 起始碼是任意數		
能	循環定時 設定 8 5 7 # 解除 8 5 7 # 24小時制		