

KX-TD1232 7400系列功能話機操作卡

■撥號

自動選擇外線	取聽筒 (或按 PROGRAM) → [1, C] → 按電話號碼
直接外線撥號	[0] → 按電話號碼
外線群撥號	取聽筒 (或按 PROGRAM) → [1, 8] → 1-8 (一至八群) → 按電話號碼
系統速撥	PROGRAM → AUTO ANSWER → 按速撥號碼(00-99)
未講重撥	PROGRAM → [0]
內線撥號	PROGRAM → 按分機號碼 (← 請看仔細)
內線忙撥號	PROGRAM → 按分機號碼 → 聽到忙音 → [2] → 通話
外線預約	[0] → 聽到忙音 → [6] → 再電話
內線預約	按分機號碼 → 聽到忙音 → [6] → 再電話

■接收

內線自動應答	ANSWER * 顯示燈亮
禁止忙撥號	PROGRAM → [7, 33] → [1] 取消 PROGRAM → [7, 33] → [0]
科群代碼	取聽筒 (或按 PROGRAM) → [1, 40]
直群代碼	取聽筒 (或按 PROGRAM) → [1, 41] → 按群組之分機號碼
禁止代碼	PROGRAM → [1, 72] → [1] 取消 PROGRAM → [1, 72] → [0]

■保留

一般保留	[HOLD]
自我保留	[HOLD] [HOLD]
保留取回	原分機取回 按閃爍綠燈 別分機取回 按閃爍紅燈
數存保留 (保留分機)	PROGRAM → [1, 52] → 按(0-9)儲存代碼 → 再電話
數存全部取回 (解除保留取回)	[1, 52] → 按(0-9)儲存代碼

個別話機彈性運用功能

(以下功能均在聽筒掛上時操作，直接按Program鍵及99號碼始，結束再按一次Program鍵)

O分線鍵修改	其他外線	[0] → [0] → 輸入外線號碼 → PROGRAM
	直接分機	[0] → [1] → 輸入分機號碼 → PROGRAM
	單鍵速撥	[0] → [0] → 電話號碼 → PROGRAM
	其他功能鍵	PROGRAM → [4] PROGRAM → [7] PROGRAM → [0]

■旋轉鈕

可左右旋轉，以調節聽筒音量，響鈴及免持聽筒音質。另使用於顯示撥送機可操作系統選撥，分機撥號及系統功能選取……等功能。

1. 以上 **[1, 77]** 內功能碼，可依系統程式作修改。
2. 表內所印之功能碼為系統原始值。

■轉接

轉接至分機	PROGRAM → 按分機號碼 → 再電話
轉接至外線	PROGRAM → [0] → 按電話號碼 → 應答後掛斷
三方會議	通話中 → [CONF] → 撥第二通 → 交談 → [CONF]
所有來話	PROGRAM → PROGRAM → [2] → 按前選碼之分機號碼 → 掛斷
忙線	PROGRAM → PROGRAM → [3] → 按前選碼之分機號碼 → 掛斷
話機應答	PROGRAM → PROGRAM → [4] → 按前選碼之分機號碼 → 掛斷
跟機應答	PROGRAM → PROGRAM → [5] → 按前選碼之分機號碼 → 掛斷
跟 Follow Me	PROGRAM → PROGRAM → [7] → 按分機號碼 → 掛斷
跟隨至外線	PROGRAM → PROGRAM → [6] → 按 [0] → 電話號碼 → 掛斷
請勿打擾	PROGRAM → PROGRAM → [1] → 掛斷
取消請勿打擾	PROGRAM → PROGRAM → [0] → 掛斷

■廣播

全體廣播	取聽筒 → [23] → 聽到“響”聲 → 廣播
分群廣播	取聽筒 → [33] → 1-8 (一至八群) → 聽到“響”聲 → 廣播
廣播應答	取聽筒 → [43] → 聽到“響”聲 → 交談
外部廣播	取聽筒 → [32] → [0] (廣播1, 2) → [1] (廣播1) → [2] (廣播2)
外部廣播應答	取聽筒 → [42] → [1] (External 1) → [2] (External 2)

■其他

閉鎖音樂	[1] (僅按此鍵即可) 取消 [1]
分機上鎖	PROGRAM → [1, 77] → 按密碼(000-999) → 重覆一次密碼
取消上鎖	PROGRAM → [1, 77] → 按原密碼
門口機呼叫	取聽筒 → [31] → [1] (Doorphone 1) → [2] (Doorphone 2)
直接開門鎖	取聽筒 → [1, 35] → [1] (門鎖 1) → [2] (門鎖 2)

■其他

不在訊	很快回來	取聽筒 → [75] → [1] → 掛斷
	回家	取聽筒 → [75] → [2] → 掛斷
	在轉接分機	取聽筒 → [75] → [3] → 按分機號碼 → 掛斷
	撥起回來	取聽筒 → [75] → [4] → 時(01-12) → 分(00-59) → (AM) 1 (PM) → 掛斷
	撥號回來	取聽筒 → [75] → [5] → 時(01-12) → 分(00-31) → 掛斷
鬧鐘	開	取聽筒 → [75] → [6] → 掛斷
	取消	取聽筒 → [75] → [0] → 掛斷
預約	備忘	取聽筒 → [76] → [1] → 時(01-12) → 分(00-59) → (AM) 0 (一次) 1 (PM) → 1 (每天)
	備忘	取聽筒 → [76] → [2] 取消 取聽筒 → [76] → [0]
並接話機	聽筒 → [39] → [1] 取消 取聽筒 → [39] → [0]	
分機速撥	取聽筒 → [3* → 按速撥代碼(0-9)	
撥定	取聽筒 → [30] → 按速撥代碼(0-9) → 按電話號碼 → [0] → 掛斷	
轉機呼叫	取聽筒 → [9] → [0] (Operator 1) → [1] (Operator 2) 右鍵有一位轉機呼叫即可	
遠端待電顯示	取聽筒 → [731] → [1] 取消 取聽筒 → [731] → [0]	
忙線信號	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙音 → [1]	
訊息顯示	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙音 → PROGRAM → 按號碼 → 掛斷	
	回答	取聽筒 → MESSAGE → 交談
取消所有設定	取消 取聽筒 → [70] → [0] → 分機號碼	
	取聽筒 → [790]	