

NEC TOPAZ 話機簡易操作

時間設定：	SPK鍵→828→00時:00分(24小時制)
鬧鈴：	1天設定SPK鍵→8271 00:00 (24小時制) 每天設定SPK鍵→8272 00:00 (24小時制) 取消：時間設定為9999 查詢：按check鍵8271或8272即可
外線撥出：	SPK鍵→9→電話號碼 按空閒外線鍵→電話號碼
系統速撥：	設定：SPK鍵→853→000-899組別→電話號碼→保留→名稱→保留 撥出：SPK鍵→DC鍵→000-899組別
個人速撥：	設定：SPK鍵→853→900-919組別→電話號碼→保留→名稱→保留 撥出：SPK鍵→DC鍵→900-919組別
單鍵速撥：	設定：SPK鍵→851→□功能鍵→01→外線提取碼0或9→電話號碼→保留→SPK鍵 撥出：按□功能鍵即可撥出
末碼重撥：	SPK鍵→LND鍵即可撥出 查詢撥出10組電話、螢幕型電話才有此功能 按LND鍵→音量△▽鍵查詢號碼→SPK鍵即可撥出
一般保留：	通話中→保留→掛聽筒
專用保留：	通話中→專用保留鍵F45→掛聽筒(須先設定)
接回保留：	按閃動中的外線
內線呼叫：	SPK鍵→分機號碼
語音呼叫：	SPK鍵→分機號碼→1 ※再按1恢復振鈴
外線轉接：	1.通話中→TRFR鍵→分機號碼→掛聽筒(直接轉接) 2.通話中→TRFR鍵→分機忙線中→再按TRFR鍵接回 3.通話中→TRFR鍵→分機無人應答→再按保留中外線接回
內外線代接：	1.同群取聽筒→867 2.不同群取聽筒→869
指定代接：	取聽筒→715→分機號碼
全體廣播：	取聽筒按801+01群組(須先設定)
應答廣播：	取聽筒按863
呼叫門口機：	取聽筒802(1-6組)
開電鎖門：	與門口機通話中按FLASH鍵
三方會談：	通話中→DND/CONF鍵 ┌分機號碼——┐ └外線電話號碼┘ 通話—DND/CONF 2次
來電顯示：	當□來電查詢燈號閃爍時,按□功能鍵螢幕顯示
查詢功能：	* 1-1 9:02 * 字為未接聽,1-1月、日, 9:02為時:分 01 12345678 12345678為電話號碼,是否要儲存於簡碼速撥要按3次1,保留2次 按□來電查詢燈號閃爍時,按□功能鍵 按VOL▽△查詢號碼後,按SPK鍵即可撥出