

TransTEL 系列話機 簡易操作卡

功能設定
日期、時間設定
按 [設定]，[確認] → 按日期、時間 → [儲存] (簡便操作)
(ps. 月：日：年：時：分：星期 1-7)

來電查詢
按 [來電查詢] → [音響] 上下查詢
→ 查到欲回撥的電話 → 按 [撥] 即可回撥
→ 查到欲轉接的電話 → 按 [轉] 即可轉接
(ps. 指示燈綠燈閃爍，0.25秒鐘內，如 [])

系統速度設定
按 [設定]，[8] → [7] → 按代碼
→ 按電話號碼 → 按 [儲存] → 完成設定
(ps. ① 代碼自100起
② 僅總機能設定系統速度的電話號碼)

總機個人速撥設定
按 [設定]，[8] → [8] → 按代碼
→ 按電話號碼 → 按 [儲存] → 完成設定
(ps. 代碼：數字鍵 0-9 或 Dss 1-10)

個人速撥設定
按 [設定]，[8] → 按代碼
→ 按電話號碼 → 按 [儲存] → 完成設定
(ps. 代碼：數字鍵 0-9 或 Dss 1-10)

簡碼	姓 名
00	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
簡碼	姓 名
Dss 1	
Dss 2	
Dss 3	
Dss 4	
Dss 5	
Dss 6	
Dss 7	
Dss 8	
Dss 9	
Dss 10	

TransTEL 系列話機 簡易操作卡

外線操作
撥外線電話
按 [0] 或外線鍵 → 撥電話號碼 → 通話
選取指定外線
持聽筒 → 撥代碼 "801-880" → 撥電話號碼 → 通話

重撥
按 [重撥] → 撥出未起電話號碼 → 通話

速撥操作
按 [速撥] → 按代碼 → 等待通話
(ps. 個人代碼：數字鍵 00-09 或 Dss 1-Dss 10，
系統代碼：100 起)

預約外線
按 [0] 遇忙音時 → 按 [] 留話 → 完成預約

隨身密碼操作
按 [設定]，[4] → 按隨身密碼 → 按電話號碼 → 通話

撥內線電話
取聽筒 → 撥分機號碼 → 通話
(ps. 按 [] 可轉換呼叫方式，語音 → [] → 振鈴)

分機跟隨
按 [設定]，[1] → 按欲跟隨之分機號碼
(ps. 指示燈閃爍，0.25秒鐘內，如 [])

取消跟隨
按 [設定]，[1] → 按自己的分機號碼
(ps. 指示燈熄滅)

對內線留話
取聽筒 → 撥分機號碼 → 按 [] 留話 → 完成留話

應答留話
按 [] 留話 → 自動呼叫原留話分機
(ps. 指示燈紅燈閃爍，如 [])

呼叫總機
按 [] → 呼叫總機 → 通話

電話應答
拒電話
話機響鈴 → 持聽筒 → 通話
或 → 按 [] 拒 → 通話 (避免對講機)

直接代接
取聽筒 → 按 [] → 撥響鈴分機號碼

同群代接
取聽筒 → 按 [] → []

全體代接
取聽筒 → 按 [] → []

應答門口機
取聽筒 → 按門口機號碼 → 通話

保留操作
保留
通話中 → 按 [] 保留 (ps. 對方可聽到保留音樂)
保留轉送
通話中 → 按 [] 保留 → 按轉送之分機號碼 → 按 [] 轉接
→ 掛聽筒

DK6 Digital Key Telephone

TransTEL 系列話機 簡易操作卡

保留抓回
外線 → 按 [] 外線 → 即可抓回或按 [] 亦可
內線 → 按 [] 即可抓回

絕對保留
通話中 → 按 [] 二次
(只有自己的話機可以抓回保留)

廣播操作
全體廣播
取聽筒 → 按 [] → 廣播
或取聽筒 → 按 [] → 廣播

分群廣播
取聽筒 → 按 [] → 按代碼
(ps. 代碼 1：內部全體廣播，代碼 9：外部全體廣播
代碼 2：分群碼；內部分群廣播)

回音廣播
取聽筒 → 按 [] → 與廣播者通話

其他功能
暫不接聽電話設定
按 [] 音響 → 完成設定
(ps. 指示燈熄滅，如 [])

暫不接聽電話解除
按 [] 音響 → 完成解除

播放背景音樂
待機時 → 按 [] → 播放背景音樂
(ps. 取消亦同)

三方會談
通話中 → 按 [] 保留 → 呼叫內線或外線 → 按 [] 重講

開電鎖
與門口機通話時，按 []

功能設定
音量調整
響鈴音量設定：按 [設定]，[6]，[1]
喇叭音量設定：按 [設定]，[6]，[2]
聽筒音量設定：按 [設定]，[6]，[3]
音量大小設定：按 [音響]

人性化振鈴設定
按 [設定]，[6]，[4] → []
(ps. ① 響鈴音響由您設定音響大小為初始值；
② 取消設定亦相同)

調整音頻
按 [設定]，[6]，[5] → 按代碼 (1-8) → []

鬧鈴設定
按 [設定]，[] 保留 → 按時間 → 按 [] 儲存 → []
(ps. 時間：幾點：幾分；鬧鈴長度 01-06) 單位：分

鬧鈴解除
按 [設定]，[] 保留 [] 保留

語言選擇
待機時 → 按 [設定]，[] → [] 選擇英文
待機時 → 按 [設定]，[] → [] 選擇中文