

KX-TES824 功能話機操作卡

自動選擇外線	取聽筒 (或按 PHONES) → [1] → 按電話號碼
直接外線撥號	[CO] → 按電話號碼
系統速撥	PHONES → PHONES STORE → 按速撥號碼(00-99)
末碼重撥	PHONES → RECALL
內線撥號	PHONES → 按分機號碼 → (響話音呼叫)
內線忙線話	PHONES → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → [3] → 通話
外線預約	[CO] → 聽到忙線音 → [6] → 掛電話
內線預約	按分機號碼 → 聽到忙線音 → [6] → 掛電話

■接收

內線自動應答	AUTO ANSWER *顯示燈會亮
禁止忙線話	PHONES → [7330] → [#] 取消 PHONES → [7331] → [#]
同群代接	取聽筒 (或按 PHONES) → [40]
直接代接	取聽筒 (或按 PHONES) → [4] → 按響鈴之分機號碼
禁止代接	PHONES → [721] → [#] 取消 PHONES → [720] → [#]

■接收

一般保留	[HOLD]
自我保留	[HOLD] [HOLD]
保留取回	原分機取回 按閃綠線燈鍵 別分機取回 按閃綠紅燈鍵
暫存保留 (延遲保留)	通話中 → [HOLD] → [22] → 撥(0-9)暫存代碼 → 掛電話
暫存保留取回 (延遲保留取回)	取聽筒 → [52] → 撥(0-9)暫存代碼

■個別話機彈性運用功能

(以下功能均在主聽筒時操作，直接按Program鍵開始或結束)

CO外線鍵修改 為其他功能鍵	其他外線	[CO] → [#] → 輸入外線號碼 → PROGRAM
	直接分機	[CO] → [1] → 輸入分機號碼 → PROGRAM
	單鍵速撥	[CO] → [2] → [#] → 電話號碼 → PROGRAM
	CONF鍵	[CO] → [3] → PROGRAM
	FWD/DND鍵	[CO] → [4] → PROGRAM
	Log-IN鍵	[CO] → [5] → PROGRAM
	Log-OUT鍵	[CO] → [6] → PROGRAM

- 注意：1.以上 **[#]** 內功能碼，可依系統程式作修改。
2.表內所印之功能碼為系統原始值。

■轉接

轉接至分機	TRANSFER → 按分機號碼 → 掛電話
轉接至外線	TRANSFER → [CO] → 按電話號碼 → 應答後掛斷
三方會談	通話中 → [CONF] → 撥第二邊 → 交談 → [CONF]
電	所有來話 PHONES → [711] → 按被撥端之分機號碼 → [#] → 掛斷
話	【車庫應答】 PHONES → [712] → 按被撥端之分機號碼 → [#] → 掛斷
跟	Follow Me PHONES → [715] → 按原分機號碼 → 掛斷
	置聽至分機 PHONES → [713] → [#] → 電話號碼 → [#] → 掛斷
	請勿打擾 PHONES → [714] → [#] → 掛斷
	取消請勿打擾 PHONES → [710] → [#] → 掛斷

■廣播

全體廣播	取聽筒 → [33] → 聽到「嘩」聲 → 廣播
全部分機廣播	取聽筒 → [330] → 聽到「嘩」聲 → 廣播
分群廣播	取聽筒 → [33] → 1-8 (一至八群) → 聽到「嘩」聲 → 廣播
外部廣播	取聽筒 → [34] → 聽到「嘩」聲 → 廣播
廣播應答	取聽筒 → [43] → 聽到「嘩」聲 → 交談

■其他

音響音樂	[1] (僅按此鍵即可) 取消 [1]
分機上鎖	PHONES → [77] → 撥密碼(000-999) → 重覆一次密碼 → [#] → 確認音 → 掛斷
取消上鎖	PHONES → [77] → 撥原密碼 → [#] → 確認音 → 掛斷
門口機呼叫	取聽筒 → [31] → 門口機號碼(1-4) → 確認音 → 掛斷
直接開門鎖	取聽筒 → [55] → 門口鎖機號碼(1-4) → 確認音 → 掛斷
通話中開門鎖	通話中 → [5] → 確認音 → 掛斷

■其他

不在 訊息	很快回來	取聽筒 → [75] → [1] → [#] → 掛斷
	回家	取聽筒 → [75] → [2] → [#] → 掛斷
	在撥號分機	取聽筒 → [75] → [3] → 按分機號碼 → [#] → 掛斷
	幾點回來	取聽筒 → [75] → [4] → 時(01-12) → 分(00-59) → 0(AM) 1(PM) → [#] → 掛斷
	幾點回來	取聽筒 → [75] → [5] → 月(01-12) → 日(00-31) → [#] → 掛斷
鬧鈴	開會	取聽筒 → [75] → [6] → [#] → 掛斷
	取消	取聽筒 → [75] → [0] → [#] → 掛斷
分機速撥	確認	取聽筒 → [763] → [#] 取消 取聽筒 → [762] → [#]
	設定	取聽筒 → [#] → 按速撥代碼(0-9)
總機呼叫	設定	取聽筒 → [28] → 按速撥代碼(0-9) → 按電話號碼 → [#] → 確認音 → 掛斷
	取消	取聽筒 → [9]
外線來話等待	取消	取聽筒 → [7311] → [#] 取消 取聽筒 → [7310] → [#]
	設定	取聽筒 → [7321] → [#] 取消 取聽筒 → [7320] → [#]
忙線信號	取消	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → [2]
	設定	取聽筒 → 按分機號碼 → 聽到忙線音 → MESSAGE → 確認音 → 掛斷
訊息駐留	回答	取聽筒 → MESSAGE → 交談
	取消	取聽筒 → 分機號碼 → MESSAGE MESSAGE (兩次) → 確認音 → 掛斷
取消所有設定	設定	取聽筒 → [79] → [#] → 確認音 → 掛斷
	儲存	取聽筒 → [741] → [#] 取消 取聽筒 → [740] → [#]
持續自動撥號 (直掛轉盤)	儲存	取聽筒 → [74] → [2] → 按電話號碼 → [#]