

**FCI** 眾通科技股份有限公司  
DK 系列 按鍵電話簡易操作表

1 打電話	外線：①按【0】(抓取任一空閒外線) ②按【外線直撥鍵】(抓取該外線) ③按【☎】或【取聽筒】再按【8】[1]~【8】[8] (抓取外線1-8) 內線：①按【☎】或【取聽筒】再按【分機號碼】 ②按【內線直撥鍵】
2 保留	外線：一般保留 ⇨ 通話中按【保留】 專線保留 ⇨ 通話中按【功能】+【保留】 內線：內線保留 ⇨ 通話中按【保留】
3 接聽電話	振鈴話機：【取聽筒】 非振鈴話機：①【取聽筒】再按【外線直撥鍵】 ②【取聽筒】再按【*】(代接)
4 轉接	振鈴轉接：【保留】+【分機號碼】+【轉接】 語音轉接：【保留】+【分機號碼】⇨通話後+【轉接】 等待轉接：【保留】+【分機號碼】⇨忙線音+【轉接】
5 重撥	末碼重撥：按【重撥】 自動重撥：忙線音後 ⇨【掛聽筒】⇨按【功能】+【重撥】
6 速撥	設定：按【功能】+【1】[5]+【速撥代碼(0-9)】+【電話號碼】+【保留】 操作：①按【速撥】+【速撥代碼】 ②按【功能】+【1】+【速撥代碼】
7 會談	三方：通話中(甲方)⇨按【保留】+【撥內線/外線】(乙方)+【會談】 四方：三方會談後 ⇨ 按【保留】+【撥內線/外線】(乙方)+【會談】 註：1.最多允許三線外線 2.最多允許四方
8 門口對講機	① 門口機振鈴話機響鈴 ⇨【取聽筒】 ②【取聽筒】後按【7】[5](門口機#1)/【7】[6](門口機#2)
9 門鎖開啓	【取聽筒】後與門口機通話按【7】[9]
10 音量調整	①振鈴音量調整：話機振鈴時按【<】/【>】 ②喇叭音量調整：按【☎】(聽到撥號音)後按【<】/【>】 ③聽筒音量調整：【取聽筒】(聽到撥號音)後按【<】/【>】 ④耳機音量調整：通話中(戴耳機)時按【<】/【>】
11 全體廣播	【取聽筒】後按【#】[0]
12 廣播應答	【取聽筒】後按【#】
13 背景音樂	直接按【#】
14 來話顯示	按【來話者回叫】後按【<】/【>】(查詢)，選定後按【重撥】(回叫) 註：按【靜音】取消號碼；按【☎】離開。
15 數位語音答錄	錄製提示語：按【7】[#]【3】+【個人密碼】+【保留】⇨【*】(錄音開始) 註：個人密碼初始值為“空白” 【*】(錄音結束) 聽取留言：【取聽筒】後按【7】[#]【0】+【個人密碼】+【保留】⇨按【功能代碼】 註：功能代碼【1】聽下一筆 【4】保留 【2】聽上一筆 【5】刪除 【3】重聽 直接啓動數位答錄：按【6】[4]【1】(取消按【6】[4]【0】)
16 勿擾	按【勿擾】

7610-000-0021 版本 1.3版

印製日期：1999/12

**FCI** 眾通科技股份有限公司  
DK 系列 按鍵電話設定表

話機設定步驟：

- ① 按【FUNC】+【#】 ⇨ 進入話機設定模式
- ② 按【01~19】 ⇨ 選擇修改功能項目
- ③ 【輸入修改值】 ⇨ 修改話機設定值
- ④ 【保留】 ⇨ 儲存話機設定值
- ⑤ 【☎】離開話機設定模式 ⇨ 離開話機設定模式

1 留言	輸入【0】[1]+【功能代碼0-4】+【保留】 0: NO MESSAGE 沒有留言 1: OFF DUTY 下班 2: OUT OF OFFICE 外出 3: OUT FOR LUNCH 外出午餐 4: IN A MEETING 會議中
2 鬧鈴方式	輸入【0】[2]+【功能代碼0-1】+【保留】 0: RING 振鈴 1: MUSIC 音樂
3 鬧鈴時間	輸入【0】[3]+【組別代碼0-2】+【時間】+【保留】
4 自動抓取外線	輸入【0】[4]+【功能代碼0-2】+【保留】 0: DISABLE 不設定 1: AUTO CO IDLE 自動抓取空閒外線 2: AUTO CO RING 自動抓取振鈴外線
5 禁止電話跟隨	輸入【0】[5]+【功能代碼0-1】+【保留】 0: NO 不設定 1: YES 設定
6 電話跟隨	輸入【0】[6]+【M功能代碼0-6】【T功能代碼0-1】+【分機號碼】+【保留】 <M> 0: NO 不設定 <T> 0: C-FWRE 1: I-DIRE 內線-所有來話直接跟隨 1: FLW-ME 2: I-NO/A 內線-無人應答跟隨 3: I-BUSY 內線-忙線跟隨 4: I-B/NA 內線-忙線/無人應答跟隨 5: X-DIRE 外線-所有來話直接跟隨 6: X-NO/A 外線-無人應答跟隨
7 自動外線保留	輸入【0】[7]+【功能代碼0-1】+【保留】 0: NO 不自動外線保留 1: YES 自動外線保留
8 自動轉接	輸入【0】[8]+【功能代碼0-1】+【保留】 0: NO 不自動轉接 1: YES 自動轉接
9 請勿打擾	輸入【0】[9]+【功能代碼0-1】+【保留】 0: NO 不設定 1: YES 設定
10 耳機聽筒	輸入【1】[0]+【功能代碼0-1】+【保留】 0: NO 不設定 1: YES 設定
11 熱線	輸入【1】[1]+【功能代碼0-2】+【保留】 0: DISABLE 不設定 1: INTERCOM 內線 2: EXTERNAL CALL 外線
12 熱線號碼	輸入【1】[2]+【內線/外線號碼】+【保留】
13 個人速撥	輸入【1】[5]+【速撥代碼0-9】+【電話號碼】+【保留】
14 分機上鎖	輸入【1】[6]+【上鎖密碼】+【保留】+【功能代碼0-1】+【保留】 0: UNLOCK 不上鎖 1: LOCK 上鎖
15 振鈴型式	輸入【1】[7]+【功能代碼0-8】+ 保留 (共有9種振鈴音)
16 振鈴音量	輸入【1】[8]+【0-7】+【保留】